SAMSUNG

# INSTALLATION MANUAL
# MANUAL DE INSTALACIÓN
# MANUEL D'INSTALLATION
# MANUALE D'INSTALLZIONE
# MANUAL DE INSTALAÇÃO
# INSTALLATIONS-HANDBUCH
# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## Wireless Remote Controller

**MR-AH01 / AH02**
**MR-AC01 / AC02**

**System Air Conditioner**
**Aire acondicionado sistemático**
**Climatiseur numérique multifonctionnel**
**Sistema Aria Condizionata**
**Sistema Ar Condicionado**
**Klimaanlage System**
**Σύστημα Κλιματισμού**
**Системный Воздушный Кондиционер**



ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼⓇⒶ DB98-05184A(3)

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
RUSSIAN

# Consignes de Sécurité

***Ce manuel d'installation vous indique comment installer la télécommande sans fil. Pour installer d'autres accessoires optionnels, voir un manuel d'installation approprié.***

**⚠ AVERTISSEMENT**

- ◆ Lire attentivement ce manuel d'installation avant d'installer l'appareil et s'assurer que la télécommande est correctement installée après l'installation.
- ◆ Ne pas essayer d'installer ou de réparer cette télécommande sans fil par vous-même.
- ◆ Cette télécommande ne contient aucun composant que l'utilisateur peut manipuler. Toujours consulter le personnel de service autorisé pour la réparation.
- ◆ S'assurer que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids de la télécommande et de son socle.
- ◆ Lorsque vous ne voulez plus utiliser la télécommande, consultez le centre d'installation autorisé.

**⚠ ATTENTION**

- ◆ Ne pas utiliser les gaz inflammables près de la télécommande.
- ◆ Ne pas installer la télécommande dans un endroit où elle pourrait entrer en contact avec les éléments suivants: gaz combustibles, huiles industrielles, gaz de sulfure, etc.
- ◆ Eviter l'emplacement où la solution acide/acali ou le pulvérisateur spécial est utilisé.
- ◆ Choisir un emplacement sec et ensoleillé, mais à l'abri des rayons directs du soleil. La température appropriée est entre 0°C et 39°C.
- ◆ Ne pas renverser d'eau dans la télécommande sans fil.
- ◆ Ne pas appuyer sur les boutons avec un objet pointu.
- ◆ Si la télécommande est intallée dans un hôpital ou dans d'autres endroits spéciaux, elle ne doit pas affecter d'autres appareils électroniques.

# Installer le Socle de la Télécommande sans Fil

La télécommande sans fil est fournie avec un socle en plastique que vous pouvez fixer au mur pour ranger la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Accessoires

| Télécommande sans fil (1) | Piles pour la télécommande sans fil (2) | Vis taraudée M4x16 (2) | Socle de la télécommande sans fil (1) | Manuel d'utilisation (1) | Manuel d'installation (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

***Lors de l'installation du socle, choisissez l'emplacement où:***

- ***Il n'y a pas d'obstacles susceptibles d'empêcher la transmission des signaux émis par la télécommande.(par exemble, un rideau)***
- ***La télécommande n'est pas exposée aux rayons directs du soleil ou à une source de chaleur.***
- ***La télécommande ne se trouve pas à moins d'un kilomètre d'un télévisieur ou d'une chaîne hi-fi pour éviter les interférences.***

***Pour fixer le socle au mur, procéder comme suit.***

**1** A l'aide d'un crayon, marquer l'emplacement des deux trous de fixation du socle sur le mur.



**2** Percer les deux trous et insérer les chevilles adéquates en fonction du type de votre mur.

**3** Fixer le socle à l'aide des vis.



**THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:**
**ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:**
**CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:**
**QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:**
**ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:**
**DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:**
**ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:**
**ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:**

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea